

Brännarstativ – IJ4

INSTRUKTION



Innehållsförteckning

Användning av brännarstativet	1
Montering av brännarstativet	2
Brännarstativet med olika brännarkonfigurationer.	6

Användning av brännarstativet

Brännarstativet får endast användas med följande brännare:

- Gasbrännare Storm (Trangia)
- Multifuelbrännare (Trangia)
- Spritbrännare B25 (Trangia)

Brännarstativet får användas med en kastrull på max 22 l.

VARNING!

Brännarstativet får endast användas på en plan, horisontell, obrännbar och välventilerad plats.

Endast kastruller som är godkända för användning över öppen låga får användas på detta brännarstativ.

Instruktion version 4

Tillverkare:

Cold Skills AB
Åsenvägen 10
546 31 Karlsborg

Montering av brännarstativet



Brännarstativet
IJ-4 förpackad i tillhörande väska.



Öppna väskan och kontrollera att samtliga delar finns.


1. 4st stativben med vajer
2. Bottenplatta
3. Låsplatta med fyrkantslås

Ta ut metalldelarna ur väskan.



Ta fram låsplattan med fyrkantsslås och stativbenen.

Lägg bottenplattan på en plan, horisontell och obrännbar plats med flänsarna uppåt.




Vrid upp ett stativben vinkelrätt mot låsplattan och för in dess skåra. Börja med det stativben som är i ena änden på vajern.

Fyrkantsslåset behöver lyftas upp för att kunna få in stativbenet så det bottenar ordentligt i skåran på låsplattan.




Fortsätt därefter med nästa stativben längs vajern och upprepa proceduren tills alla fyra stativbenen är på plats.




När alla stativbenen är på plats läggs fyrkantlåset enligt bilden.

Vrid fyrkantlåset medurs som pilen visar på bilden.



Vrid fyrkantlåset tills det tar stopp.



Lägg bottenplattan med flänsarna uppåt på en plan, horisontell, obrännbar och välventilerad plats.



Lyft stödbenen på plats på bottenplattan.



Säkerställ att stativbenens nedre fläns är korrekt placerad i bottenplattans skåror.



Nu är stativet klart för montering av brännare.

När stativet ska packas ner görs isärtagning i omvänd ordning.

Brännarstativet med olika brännarkonfigurationer.

VARNING!

Det är inte tillåtet att använda mer än två stycken brännare i brännarstativet samtidigt och de måste sitta diagonalt mot varandra i stativet.





Brännarstativet med Gasbrännare Storm monterade. Bränsle, Primus sommargas.



Brännarstativet med Omnifuel brännare monterade. Bränsle, Aspen bensin.



Brännarstativet med Omnifuel brännare monterade. Bränsle, Primus sommargas.



Brännarstativet med Spritbrännare B25 monterade. Bränsle, rödsprit.